

パロットスパウトの設置

パロットスパウトは使用場所により、さまざまな設置方法が考えられると思いますが、**必ず冷却槽の蒸留水排水パイプより低い位置に設置して使用します。**

一例として、私共では以下の方法で設置しております。



- 1) パロットスパウトを冷却槽の蒸留水排水パイプより低い位置に置き、高さを調節するために適当な高さの台などをパロットスパウトの下に置くか、冷却槽の蒸留水排出パイプに合うビニールパイプを取付けて蒸留水の受け口に入れます(あるいはポットや熱源および冷却槽の下に台などを置いてパロットスパウトの位置が冷却槽の蒸留水排出パイプより下になるようにします)。
- 2) 排水パイプの下には蒸留水を受けるビーカーを置いて下さい。
- 3) パロットスパウトにアルコールメーターを入れ、冷却層の蒸留液排出パイプから蒸留液がパロットスパウトを満たすとパロットスパウトの排出口から蒸留液がビーカーに注がれ、その時点でアルコール濃度がアルコールメーターで測定器出来ます。